

ACHTUNG!

Wichtiger Montagehinweis für den **Pro-Kit** Opel Astra G Cabrio
(10 65 001 02 22 und 10 65 001 06 22)

Zur Gewährleistung der Fahrzeughöhe, ist an der Hinterachse die untere
Serienfederunterlage mit der beigefügten Gummischeibe (Stärke=8mm)
zu unterlegen!

Weiterhin sind die Montagehinweise gemäß Werkstatthandbuch zu beachten.

