



Achtung!

Wichtiger Montagehinweis für den **Eibach Pro-Kit**

Opel Cascada (P-J/SW), (E-10-65-020-07-22 und E10-65-020-08-22)

Zur Gewährleistung der korrekten Fahrzeughöhe, sind an der Hinterachse **BEIDE** Serienfederunterlagen mit den beigefügten Gummischeiben (wie unten schematisch dargestellt) zu unterlegen.

Weiterhin sind die Montagehinweise gemäß Werkstatthandbuch zu Beachten.

Schematische Darstellung

