



Achtung!

Wichtiger Montagehinweis für den **Eibach Pro Kit**

Opel Zafira Tourer (P-J/SW) **5-Sitzer**; (E10-65-028-03-22 und E10-65-028-04-22)

Zur Gewährleistung der korrekten Fahrzeughöhe, sind an der Hinterachse **BEIDE** Serienfederunterlagen mit je EINER der beigefügten Gummischeiben (t=13mm und t=8mm) zu unterlegen.

Weiterhin sind die Montagehinweise gemäß Werkstatthandbuch zu Beachten.

Schematische Darstellung

